
Nintendo®

D-VUE-S-RA-JPN

VIRTUAL BOY™ 注意書

●ご使用の前に必ずお読みください。



全体を開いてお読みください。

はじめに

このたびは任天堂“バーチャルボーイ”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この「注意書」は、お使いになる方の健康および機器の保護のためにつくられたものです。したがって、お使いになる方はもちろんのこと、ご使用になる方の年齢が低い場合には保護者がよく読んで説明してください。
まずはじめに「注意書」をお読みいただき、次に「取扱説明書」の指示にしたがい各調整をおこなったうえ、正しい使用方法でご愛用ください。
なお、「注意書」および「取扱説明書」はバーチャルボーイと共に大切に保管してください。ゲーム中は適度に休けいをとってください。

場合によってはバーチャルボーイで立体に見えない人がいます。

注意事項の分類

警　告	：WARNING	：最も重要な注意　健康に関する事項
注　意	：CAUTION	：特に注意が必要な事項

注意にしたがってください

バーチャルボーイの注意書および取扱説明書の注意を全てお読みになり、指示にしたがってください。
注意書と取扱説明書はバーチャルボーイと共に大切に保管してください。


健康に関するご注意

警告：WARNING

▼ゲームをするときはおとなといっしょに・・・

幼児の使用に関すること

幼児が使われる場合は、かならず保護者がそばにいて、取扱説明書にしたがった使い方を説明してください。幼児だけでの使用はしないでください。



▼ほどよい時間で休けいしましょう・・・

使用時間に関すること

長い時間プレイをするときは、ほどよい時間で休けいをしてください。めやすとして、30分ごとに5分から10分の休けいをとってください。バーチャルボーイ専用のゲームには、ゲームの種類によって、適度な時間でゲームが自動的に休止する「オートマティックポーズ機能」があります。オートマティックポーズがかかりポーズ(PAUSE)になった場合、ソフトの取扱説明書にしたがってゲームを止め、目や体を休めてください。ゲームを終わった後も5分から10分の休けいをとってください。

光過敏に関すること

ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや、意識のそうしつなどの症状を経験する人がおられます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師に相談してください。また、ゲームをしていて、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。

▼健康のための注意

使用者の健康に関すること

疲れているときは使用しないでください。連続して長い時間のプレイも、健康に良くありませんので止めてください。
ゲームをしているとき、頭がクラクラする・きもち悪い・疲れたなど感じられたときは、すぐにゲームを止めてください。
目の疲れ、かわきなどいつもと違うなと感じたとき、ゲームを止め、5分から10分の休けいをしてください。バーチャルボーイにはいろいろな調整をするところがあります。調整は目の健康を守るためにとても大事なことです。取扱説明書にしたがってしっかりと調整をしてからプレイしてください。

▼カイゾク版にちゅうい・・・

不許諾品に関すること

健康を守るため Nintendo® のロゴまたはＬｉｃｅｎｓｅｄ ｂｙ ＮＩＮＴＥＮＤＯの表示されているソフトのみをご使用ください。

反復性緊張に関すること

ゲームをしていて、首・肩・手・腕に疲労、不快や痛み、カタコリを感じたときは、ゲームを中止してください。
その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それをおこたった場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。他の要因により、首・肩・手・腕の一部に傷害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって悪化する可能性があります。そのような場合はゲームをする前に医師に相談してください。

警告：WARNING


▼バーチャルボーイがおかしいぞ・・・

本体などの異常に関すること

画面が映らない、音だけ聞こえる、など異常なままで使わないでください。異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがしたときは火事になる危険があります。このようなときはすぐに電源スイッチを切り、電池ボックスをコントローラからはずしてください。
このような場合は、取扱説明書42ページにのっている「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

改造や修理、アクセサリーに関すること


バーチャルボーイ本体およびコントローラなどの分解や改造、じぶんでの修理は絶対にしないでください。
アクセサリーについては、安全にお使いいただくために、バーチャルボーイ専用アクセサリーをご使用ください。



▼カートリッジキャップはかたづけよう・・・

カートリッジキャップに関すること

カートリッジからはずしたキャップを、小さな子供の手の届くところに置かないでください。小さな子供がカートリッジのキャップを飲み込んでしまうことがあります。
カートリッジを本体から抜いたときは必ずキャップをしてください。



※くわしくは取扱説明書の5ページをお読みください。

電池に関すること

乾電池はまちがった使い方をすると火事や爆発の危険があります。また液もれをして機器を故障させたり、手や服などを汚してしまうこともあります。


※ 取扱説明書21ページの注意を必ず守ってください。

裏面もご覧ください。

注意：CAUTION


セット方法に関すること

バーチャルボーイを組み立てるときは、電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。





バーチャルボーイ本体にコントローラをセットするときはまっすぐ静かにコントローラのプラグを差し込んでください。むりやり差し込むようなことはしないでください。また、コードを強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。

コントローラプラグをバーチャルボーイ本体からはずすときは、本体を片方の手でささえながら、必ずプラグの部分を持って抜いてください。



カートリッジを出し入れするときは必ず本体を片手でささえてください。
本体が倒れる恐れがあります。






セットしたバーチャルボーイを持ち運ぶときは必ず本体を持ってください。
絶対に専用スタンドを持ってぶらさげないでください。


使用方法および使用場所に関すること


取扱説明書35ページの温度・湿度範囲表にのっている環境以外での使用および保管はしないでください。



バーチャルボーイ本体に火などを近づけないでください。


直射日光の当たる場所や熱器具の近く、砂やホコリの多い場所では使わないでください。






湿気の多い所、湯気、水蒸気のあたる場所では使わないでください。
また、水滴や雨水があたらないよう注意してください。







端子の部分を手や金属でふれたり、水などでぬらさないでください。



専用カートリッジ差し込み口の中に専用カートリッジ以外を入れないでください。



バーチャルボーイのウィンドウ(バーチャルウィンドウ)を強くおさえたり、キズやヨゴレがつかないように注意してください。



使用した後は必ずコントローラにある電源をOFFにしてください。

専用カートリッジを抜き差しするときも、必ず電源をOFFにしてください。

禁無断転載　PRINTED IN JAPAN

使用上に関するご注意

警告：WARNING

▼へやの中であそびましょう・・・

使用場所に関すること

バーチャルボーイは必ず屋内でご使用ください。また歩きながらや、不安定な場所では使わないでください。




▼物をぶつけたり、落としたりしないでね・・・

バーチャルボーイ本体の落下に関すること

バーチャルボーイ本体は精密機器です。物をあてたり、落とすような強いショックを与えないでください。

バーチャルボーイ本体に強いショックを与えた場合、取扱説明書の27ページに従ってチェックをしてください。



▼楽な姿勢で遊びましょう・・・

ゲーム中の姿勢に関すること

図のようにイスに座って、楽な姿勢でご使用ください。
※くわしくは取扱説明書の22ページをお読みください。





ヘッドホンの使用に関すること

ヘッドホンを使ってゲームをするときは、大きな音で使用しないでください。
大きな音で長い時間聞いていると耳に異常をきたす恐れがあります。
耳が疲れたり、耳なりのような異常に気づいたら、いったん使用を中止してください。